



Jeden Tag Piekarnik i Grill 500 ml

Cena	11,70 zł
Czas wysyłki	Do 48 godzin
Numer katalogowy	es_12067-uniw
Kod EAN	4306188421450

Opis produktu

Jeden Tag Backofen- und Grillreiniger to skuteczny **środek do czyszczenia piekarnika i grilla**, który bez trudu usuwa tłuszcz, przypalenia i resztki jedzenia. Jego silnie działająca formuła sprawia, że nawet najtrudniejsze zabrudzenia znikają szybko i bez potrzeby szorowania.

Preparat doskonale sprawdza się do czyszczenia rusztów, blach do pieczenia, szyb piekarników oraz powierzchni grzewczych. **Jeden Tag Backofenreiniger** działa precyzyjnie i bezpiecznie – skutecznie rozpuszcza tłuszcz, pozostawiając powierzchnię czystą i lśniąca.

Dzięki wygodnemu aplikatorowi środek łatwo się nakłada, a jego szybkie działanie pozwala oszczędzić czas i wysiłek. Idealny do regularnego stosowania w każdej kuchni.

Sięgnij po **Jeden Tag Backofen- und Grillreiniger** i ciesz się idealnie czystym piekarnikiem i grillem każdego dnia!

Pojemność: 500 ml

Składniki: ≥ 5 - $<15\%$ węglowodorów alifatycznych, $<5\%$ anionowych środków powierzchniowo czynnych, niejonowych środków powierzchniowo czynnych. Zawiera substancje zapachowe (limonen).

Wskazania do stosowania: Przed użyciem dobrze wstrząśnij puszką. Ściśnij i zdejmij nasadkę po bokach w tym samym czasie. Uwaga - Nie rozpylać rozpylania do otworów wentylatorów/otworów wentylacyjnych. W przypadku kuchenek gazowych należy zgasić płomień pilotujący przed użyciem. Zastosowanie Czyszczenie na gorąco: 1. Podgrzej wózek do pieczenia przez 4-5 minut do ok. 40°C i wyłącz. 2. Spryskaj powierzchnię równomiernie cienką warstwą z odległości około 15 cm i pozostaw na 30 minut. 3. Usuń poluzowany brud. Przetrzyj kilkakrotnie wilgotną szmatką. W razie potrzeby powtórz proces. Stosowanie czyszczenia na zimno: 1. Spryskać powierzchnię równomiernie cienką warstwą z odległości ok. 15 cm i pozostawić na 1-2 godziny. 2. Usuń poluzowany brud szmatką. Przetrzyj kilkakrotnie wilgotną szmatką. W razie potrzeby powtórz proces. Zastosowanie Środek do czyszczenia grilla: 1. Poczekać, aż ruszt/korpus grilla ostygnie. 2. Usuń gruboziarniste pozostałości i węgiel. Spryskaj grill cienko i pozostaw na około 30 minut. 4. Usuń poluzowane zabrudzenia szmatką. Przetrzyj kilkakrotnie wilgotną szmatką. W razie potrzeby powtórz proces. Przestrogi: 1. Chroń podłogę i otoczenie przed zachlapaniem. 2. Nie używaj ponownie piekarnika przed upływem 8 godzin. 3. Przed użyciem

postępuj zgodnie z instrukcjami czyszczenia producenta. 4. Nie stosować na aluminium, stykach elektrycznych, powierzchniach malowanych, miedzi, linoleum (wózki do pieczenia mogą być malowane) ani piekarnikach samoczyszczących.

Niebezpieczeństwo: Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik jest pod ciśnieniem: może pęknąć po podgrzaniu. Powoduje poważne oparzenia skóry i poważne uszkodzenia oczu. Jeśli wymagana jest porada lekarska, przygotuj opakowanie lub etykietę. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskiei, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Zakaz palenia. Nie rozpylać na otwarty ogień lub inne źródło zapłonu. Nie przekłuwać ani nie palić, nawet po użyciu. Nie wdychać aerozolu. Nosić rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy. W przypadku kontaktu ze skórą (lub włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Umyj skórę wodą lub prysznicem. W przypadku kontaktu z oczami: Płukać delikatnie wodą przez kilka minut. Jeśli to możliwe, należy zdjąć soczewki kontaktowe. Kontynuuj płukanie. Natychmiast skontaktuj się z centrum kontroli zatruc/lekarzem. Przechowywać pod kluczem i zamknięciem. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatur powyżej 50°C. Zawartość/pojemnik należy zutylizować do zatwierdzonej firmy utylizacyjnej lub miejskiego punktu zbiórki.