

Link do produktu: <https://marketeuro.pl/zdalnie-sterowany-rekin-czarny-na-podczerwien-rusza-ogonem-woda-p-95673.html>



Zdalnie Sterowany Rekin Czarny Na Podczerwień Rusza Ogonem Woda

Cena	69,74 zł
Numer katalogowy	5904665992272
Kod producenta	5904665992272
Szerokość towaru w centymetrach	20
Ostrzeżenie!	Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 6 lat
Wiek	6+
Długość towaru w centymetrach	38
Waga gabarytowa w gramach	2026.67
Płeć	unisex
Ilość w kartonie zbiorczym	24 szt.
Wysokość towaru w centymetrach	16

Opis produktu

Zdalnie Sterowany Rekin Czarny Na Podczerwień Rusza Ogonem Woda

Rekiny to podwodne, morskie stworzenia, jedno z najgroźniejszych. Duże zęby, ogromny ogon, realistyczny wygląd sprawiają, że robią wrażenie na każdym. Maluch od dziś może przenieść się w świat wyobraźni i zwiedzać morskie przestworza wcielając się w rolę wielkiego rekina, zdalnie nim sterując.

Zabawka wykonana jest najwyższej jakości plastiku. Każdy detal, charakterystyczne białe zęby, ostra płetwa na grzbiecie, długi ogon budzą grozę. Super zaletą jest zdalne sterowanie na podczerwień. Za pomocą pilota można nim sterować. Podczas zabawy porusza ogonem i całą talią, świecące oczy i sposób poruszania przypomina prawdziwego rekina. Największą niespodzianką jest funkcja spryskiwacza wodą. Na grzbiecie znajduje się otwór, do którego należy wlać wodę, załączoną pipetą w kształcie miecznika, po naciśnięciu przycisku na pilocie, rekin zacznie poruszać głową i używać spryskiwacza.

Funkcje zabawki:

- porusza się do przodu / do tyłu, skręca w lewo / w prawo
- ruchomy ogon i tułów
- guziki na pilocie uruchamiają dźwięk, poruszanie głową oraz spryskiwanie wodą

-
- świeące oczy
 - za pomocą zamontowanych kółek porusza się po podłodze

Wymiary elementów zestawu:

rekin:

34 cm x 17 cm x 12 cm

pilot:

11 cm x 8 cm x 4 cm

Wymiary opakowania:

38 cm x 20 cm x 16 cm

Rekin przeznaczona jest dla dzieci powyżej 6 roku życia. Gra posiada certyfikat CE, wszelkie elementy wykonane są z atestowanego, bezpiecznego materiału, jakim jest plastik. Konstrukcja rekina pozbawiona jest ostrych zakończeń i krawędzi. By móc rozpocząć zabawę, należy umieścić w spodniej części rekina 4 sztuki baterii AAA 1,5V, które nie są dołączone do zestawu, pilot natomiast zawiera 2 sztuki baterii AAA 1,5 V (brak w zestawie).