

Link do produktu: <https://marketeuro.pl/bankomat-skarbonka-dzwieki-jak-prawdziwy-p-93307.html>



BANKOMAT SKARBONKA DŹWIĘKI JAK PRAWDZIWY

Numer katalogowy	5905991032380
Kod producenta	5905991032380
Ilość w kartonie zbiorczym	12 szt.

Opis produktu

SKARBONKA BANKOMAT

Rewelacyjna skarbonka w kształcie bankomatu nauczy nasze dzieci oszczędności i planowania wydatków.

Wszyscy wiemy, że oszczędzanie to bardzo trudne zadanie, zawsze znajdzie się tyle ważnych wydatków.

Bankomat to nowoczesna alternatywa dla tradycyjnej skarbonki.

Bankomat posiada również funkcje alarmu. Jeżeli szuflada z oszczędnościami jest zbyt długo otwarta włączy się ALARM.

W celu dokonania wypłaty należy:

- nacisnąć dwa razy przycisk (z łapką)
- wprowadzić PIN (domyślny PIN 0000)

W celu dokonania wpłaty należy:

- nacisnąć przycisk z banknotami
- wprowadzić kwotę jaką chcemy wpłacić
- ponownie nacisnąć przycisk z banknotami.

Dołączona karta umożliwi otworzenie bankomatu. Bankomat wydaje dźwięki i świeci światłem.

-
- Funkcje skarbonki:**
- wpłata pieniędzy,
 - wypłata pieniędzy,
 - ustawienie daty i godziny,
 - własny PIN.

Domyślny PIN: 0000

Bankomat skarbonka działa identycznie jak prawdziwy bankomat.