

Link do produktu: <https://marketeuro.pl/bryza-fresh-plyn-do-czyszczenia-pralki-250-ml-p-25351.html>



Bryza Fresh Płyn do Czyszczenia Pralki 250 ml

Cena	13,74 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	es_6818-uniw
Kod EAN	8410104033026

Opis produktu

Płyn do czyszczenia pralki:
Czyści i usuwa brud i resztki detergentów z wnętrza pralki.
Utrzymuje wewnętrzne części pralki w czystości, aby zapewnić jej działanie na optymalnym poziomie.
Pozostawia przyjemny zapach.

Pojemność: 250 ml

Składniki: <5%: niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa, Limonene

Aby otrzymać najlepsze rezultaty - wykonuj poniższe czynności raz na miesiąc:

1. Upewnij się, że bęben pralki jest pusty
2. Wyczyść szufladkę dozownika detergentu chusteczkami do czyszczenia pralki Bryza Lanza, aby usunąć pozostałości z detergentów i brud. Możesz również przetrzeć szufladkę gąbką z niewielką ilością płynu do czyszczenia pralki Bryza Lanza.
3. Wlej zawartość butelki do szufladki dozownika
4. Ustaw standardowy cykl prania dla bawełny (w 60°C)
5. Po zakończonym cyklu prania usuń chusteczkami do czyszczenia pralki Bryza Lanza ewentualne pozostałości brudu z okolic gumy bębna. Alternatywnie użyj w tym celu gąbki.