

Link do produktu: <https://marketeuro.pl/kuchnia-dla-dzieci-z-8-akcesoriami-piekarnik-kran-zlew-ecotoys-p-41332.html>



Kuchnia dla dzieci z 8 akcesoriami piekarnik kran zlew ECOTOYS

Cena	231,29 zł
Numer katalogowy	hm_3715
Kod producenta	HM232569
Kod EAN	5905817003914

Opis produktu

DREWNIANA KUCHNIA Z AKCESORIAMI

- Dla dzieci **powyżej 3 roku życia**
- **Bezpieczna i stabilna konstrukcja**
- Pobudza wyobraźnię i **rozwija zdolności manualne**
- **Posiada wiele funkcji prawdziwej kuchni**
- **Obrotowe pokręta** (wydają dźwięk klikania)

- Otwierany **piekarnik oraz płyta indukcyjna**
- **Kran ze zlewem**
- **Kompaktowy wymiar** - idealna do mniejszych pokoi
- **8 drewnianych akcesoriów** w zestawie
- Produkt marki **ECOTOYS**

WSPANIAŁA ZABAWA

Dzieci uwielbiają zabawki, dzięki którym mogą poczuć się jak dorośli, **wykonując ich codzienne obowiązki, i naśladując zachowania** szybko uczą się i przyswajają wiedzę o otaczającym je świecie. Bez wątpienia taka forma zabawy **pozytywnie wpływa na rozwój dziecka rozwijając jego wyobraźnię, kreatywność i zdolności manualne.**

Dzięki **ECOTOYS dzieci będą mogły poczuć się jak w prawdziwej kuchni**, a zabawa w przygotowywanie potraw dla całej rodziny nie będzie miała końca. **Kuchnia wykonana jest z wytrzymałych płyt, sklejk i drewnianych elementów**, co nadaje jej autentycznego i **niepowtarzalnego wyglądu**, jej konstrukcja nie posiada ostrych krawędzi, dzięki temu **jest bezpieczna dla dzieci.**

Stonowana kolorystyka i wierne odwzorowanie wielu szczegółów kuchni sprawia, że będzie świetnie wyglądała w pokoju dziecięcym i **przyciągni każde dziecko na długie godziny dobrej zabawy.**

PORZĄDEK TO PODSTAWA

Kuchnia wyposażona w **specjalne haczyki**, na których szef kuchni **może odwieszać dołączone do zestawu, drewniane akcesoria.** Dzięki nim, zawsze będzie miał pod ręką to, co niezbędne do przygotowania pysznych dań, a dodatkowo maluch **wyrobi w sobie nawyk odkładania rzeczy na swoje miejsce.** jest w **obrotowe pokręta, które pozwalają na symulowanie obsługi kuchenki i piekarnika.** Dzieci mogą regulować temperaturę, zmieniać ustawienia palnika **co pozwala im na tworzenie różnych scenariuszy i zabawkowych potraw, bez ryzyka oparzenia.** To doskonała okazja do **kreatywnej zabawy i eksperymentowania w bezpiecznym otoczeniu.**

PRZYGOTOWANIE POSIŁKÓW

Ponieważ w żadnej kuchni nie może zabraknąć piekarnika, pod blatem znajduje się otwierany piekarnik, w którym będą powstawać wyjątkowe dania i pyszne ciasta.

Nad piekarnikiem znajdują się **obrotowe pokręta, które pozwalają na symulowanie obsługi kuchenki i piekarnika.** Dzieci mogą regulować temperaturę, zmieniać, **co pozwala im na tworzenie różnych scenariuszy i zabawkowych potraw.** To doskonała okazja do **kreatywnej zabawy i eksperymentowania w bezpiecznym otoczeniu.**

W ZESTAWIE 7 KUCHENNYCH AKCESORIÓW

- Garnek
- Patelnia z pokrywką
- 2 łypatki
- Nóż
- Solniczka
- Pieprzniczka

Wszystkie elementy są wykonane z metalu, **nie posiadają ostrych krawędzi dzięki czemu są bezpieczne dla dzieci.**

SPECYFIKACJA

- **Grupa wiekowa:** + 3 lata
- **Wymiary:** 48x26x30x77 cm
- **Wymiar paczki:** 5,4 kg
- **Waga paczki:** 60x33x11
- **Ilość akcesoriów:** 8
- **Materiał:** drewno, klejka
- **Certyfikaty:** CE
- **Producent:** ECOTOYS