

Link do produktu: <https://marketeuro.pl/kuchnia-dla-dzieci-z-dzwiekami-i-led-drewniana-duza-otwierane-szafki-7-akcesoriow-ecotoys-p-41293.html>



Kuchnia dla dzieci z dźwiękami i LED drewniana duża otwierane szafki 7 akcesoriów ECOTOYS

Cena	402,99 zł
Numer katalogowy	hm_3661
Kod producenta	7275
Kod EAN	5905817003396

Opis produktu

KUCHNIA Z EFEKTAMI ŚWIETLNYMI I DŹWIĘKOWYMI

- Dla dzieci **od 3 roku życia**
- Idealna **dla małego kucharza i kucharki**
- **Pozwala na zabawę w odgrywanie ról**
- Zabawka **rozwija wyobraźnię i zdolności manualne**
- **Bezpieczna konstrukcja**
- **Przyjemna dla oka**, jasna kolorystyka
- **Efekty świetlne i dźwiękowe** (palniki)
- **Komplet metalowych akcesoriów**
- **Otwierane szafki**
- **Zlew i kran**
- Produkt marki **ECOTOYS**

WSPANIAŁA ZABAWA

Dzieci **uwielbiają zabawki, dzięki którym mogą poczuć się jak dorośli**, wykonując ich codzienne obowiązki, naśladując zachowania. Bez wątpienia taka forma zabawy **pozytywnie wpływa na rozwój dziecka**, rozwija wyobraźnię oraz zdolności manualne.

Dzięki ECOTOYS, **dzieci będą mogły wcielić się w rolę szefa kuchni**, a zabawa w przygotowywanie potraw dla całej rodziny nie będzie miała końca. Dodatkowe efekty świetlne i dźwiękowe przeniosą Twoją pociechę w świat kulinarnej przygody.

JAK W PRAWDZIWEJ KUCHNI

- **Na blacie kuchni znajdują się dwa palniki** podświetlane diodami LED, a dodatkowo po wciśnięciu przycisku odtwarzany jest dźwięk gotowanej wody.
- **Obrotowe pokręta** umieszczone pod blatem wydają dźwięk "klikania" podczas ich obracania. Kuchnia posiada **otwierane drzwiczki**, dzięki którym **zabawa będzie jeszcze bardziej wciągająca**.

KOMPLET METALOWYCH AKCESORIÓW

Zabawa w kucharza i kucharkę nie może odbywać się bez niezbędnych kuchennych dodatków, dlatego w zestawie znajdują się:

- garnek
- pokrywka
- patelnia
- łopatką
- chochła
- łyżka do makaronu
- łyżka cedzakowa

SPECYFIKACJA

- **Dla dzieci powyżej 3 roku życia**
- **Ilość akcesoriów:** 7 sztuk
- **Czas montażu:** około 30 min
- **Wymiar opakowania:** 80x48x14 cm
- **Wymiar kuchni:** 70x30x93,5 cm
- **Zasilanie:** 2xAA 1,5V
- **Waga:** 17,8 kg
- **Kod produktu:** 7275
- **Produkt marki:** ECOTOYS