

Link do produktu: <https://marketeuro.pl/zestaw-do-lowienia-rybek-gra-zrecznosciowa-rozowa-p-95173.html>

Zestaw Do Łowienia Rybek Gra Zręcznościowa Różowa

Cena	48,88 zł
Numer katalogowy	5903802459234
Kod producenta	5903802459234
Długość towaru w centymetrach	40
Szerokość towaru w centymetrach	10
Ostrzeżenie!	Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat
Wiek	3+
Ilość w kartonie zbiorczym	36 szt.
Wysokość towaru w centymetrach	40
Waga gabarytowa w gramach	2666.67
Płeć	unisex

Opis produktu

Zestaw Do Łowienia Rybek Gra Zręcznościowa Różowa

Łowienie rybek jest świetną grą dla całej rodziny. Pamiętajcie, tylko by się skupić, ponieważ rybki są sprytnie i nie zawsze dadzą się złapać na haczyk. Zręcznościowa gra rodzinna dostarczy mnóstwo uśmiechu i radości.

Zasady gry są bardzo proste. By ją rozpocząć, należy umieścić baterie w podstawie do gry, a następnie ułożyć wszystkie rybki w specjalnych otworach na planszy.

Wędki w dłón i gotowe! Rybki otwierają bużki, złapanie ich wymaga szybkości i precyzji. Z zabawki może korzystać samo dziecko, jednak uważamy, że gra będzie zdecydowanie weselsza, kiedy dołączy do niego rodzeństwo lub rodzice. Zabawę wygrywa ten z zawodników, u którego w szufladce będzie się znajdować więcej kolorowych elementów.

Koło z rybkami kręci się w rytm wesołej muzyki, co utrudni złapanie rybek. Do wyboru są aż trzy rodzaje melodii, zabawa szybko się nie znudzi! Na bokach planszy znajdują się małe pojemniki, gdzie można odkładać złapane rybki.

W skład zestawu gry łowienie rybek wchodzi:

- podstawa do gry

-
- 4 sztuki wędek
 - 11 sztuk żółty rybek
 - 11 sztuk czerwony rybek
 - 6 sztuk zielony rybek
 - 6 sztuk pomarańczowe rybek
 - 11 sztuk czarnych rybek

Wymiary elementów gry:

- podstawa do gry: 31 cm x 30 cm x 5 cm
- wędka: długość około 26 cm
- rybka: 3 cm x 2 cm x 2,5 cm

Wymiary opakowania gry:

37 cm x 33 cm x 5 cm

Ze względu na małe elementy znajdujące się w grze, zabawka przeznaczona jest dla dzieci powyżej 3. roku życia. Zabawki posiadają certyfikat CE i są zgodne z normą EN 71. By uruchomić zabawkę, należy użyć trzech sztuk baterii AA 1.5 V, które nie są dołączone do zestawu. Zabawka jest prosta w montażu i obsłudze.