

Link do produktu: <https://marketeuro.pl/elektroniczny-alkomat-cyfrowy-pro-series-bezprzewodowy-470mah-szary-p-51672.html>



Elektroniczny alkomat cyfrowy Pro Series bezprzewodowy 470mAh - szary

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	Do 48 godzin
Numer katalogowy	1019072
Kod producenta	1019072
Kod EAN	6932172619374

Opis produktu

Elektroniczny alkomat cyfrowy Pro Series bezprzewodowy 470mAh - szary

Posiadanie alkomatu marki Baseus to doskonałe rozwiązanie dla każdego, kto chce na bieżąco monitorować swoją zdolność do prowadzenia pojazdów. To niewielkie urządzenie sprawdzi się w różnych sytuacjach, takich jak imprezy, przyjmowanie leków zawierających alkohol czy spożycie słodczy z alkoholem.

Alkomat jest kompaktowy, dzięki czemu można go zabrać wszędzie: do kieszeni, torebki czy schowka w samochodzie. Wyposażony jest w wyświetlacz LED, który informuje o stanie naładowania oraz wynikach pomiarów z dokładnością do 0.03%. Zielona i czerwona ikona wskazują obecność alkoholu w wydychanym powietrzu. Dodatkowo, urządzenie oferuje komendy głosowe oraz alerty dźwiękowe, co ułatwia jego obsługę.

Wynik pomiaru uzyskasz w ciągu 3 sekund. Alkomat ma funkcję zmiany trybu na wielu użytkowników, co pozwala na wygodne korzystanie przez różne osoby bez konieczności resetowania urządzenia. Wbudowana bateria o pojemności 470mAh zapewnia do 8 godzin użytkowania. Możesz korzystać z alkomatu zarówno z ustnikiem, co zwiększa dokładność pomiaru, jak i bez niego.

Specyfikacja techniczna:

- **Marka:** Baseus
- **Model:** BS-CH008
- **Materiał:** stop aluminium
- **Wymiary:** 152x152x30mm
- **Pojemność baterii:** 470mAh
- **Zasilanie (wejście):** 5V / 0.47A
- **Moc wyjściowa:** 2.35W

W zestawie znajdziesz:

- 1x alkomat
- 1x kabel zasilający
- 1x pokrowiec

Wskazówki dotyczące użytkowania:

- Wykonuj pomiar minimum 20 minut po spożyciu alkoholu.
- Zaleca się użycie ustnika dla zwiększenia dokładności.
- DMUCHAJ nieprzerwanie przez 3 sekundy.
- Nie zakrywaj wylotów powietrza.
- Nie czyść chemikaliami.

-
- Unikaj używania w środowisku z dużą ilością reaktywnych gazów.
 - Upewnij się, że urządzenie jest naładowane przed użyciem.
 - Ustaw alkomat minimum 6 cm od ust, jeśli używasz go bez ustnika.
 - Nie wymaga kalibracji.